### 困ったときのお問い合わせ先について

付属ソフトについてのご質問は、各ソフトウェアメーカにお問い合わせください。

※ 株式会社バッファローでは、SecureLockWare以外のソフトに関するお問い合わせを承っておりません。 あらかじめご了承ください。

### 付属ソフトに関するお問い合わせについて

### 【お問い合わせの内容の例】

●ソフトウェアの使い方が分からない(書き込みかた、再生のしかた、オーサリング方法、設定方法) ●ソフトウェアのインストールができない。起動しない。正常に動作しない。 ●ソフトウェアのシリアル番号をなくしてしまった。

フトウェアのヘルプやマニュアルの手順で使用できない。

ディアの書き込み時、読み出し時にエラーメッセージ(競合など)が表示される。

●ソフトウェアの仕様を知りたい。

各ソフトウェアのヘルプやマニュアル、ホームページ(QSA)をよく読み、再度設定または手順を確認してく ださい。それでも解決しないときは、P2に記載の各ソフトウェアメーカにお問い合わせください。

### ドライブ本体に関するお問い合わせについて

### 【お問い合わせの内容の例】

●簡単セットアップが正しく動作しない(簡単セットアップからのインストールができない)。 ●ドライブ本体がパソコンに認識されない(マイコンピュータにドライブのアイコンが追加されない)。

付属のマニュアル(「はじめにお読みください」または「ユーザーズマニュアル」)をよく読み、再度設定または手順を確認してください。それでも解決しないときは、下記の株式会社バッファローサポートセンター

### お問い合わせ・修理窓口

お問い合わせ、修理については、以下の順にてお願い致します。

1 マニュアル、オンラインガイドにて設定内容・トラブルシューティングを ご確認ください。

2 弊社ホームページにて最新Q&A情報、最新ドライバ・ファームウェアを ご確認ください。

インターネット

製品情報 buffalo.jp

サポート情報 86886.jp (ハローバッファロー)

3 上記で改善しない場合は、次の窓口にお問い合わせください。 バッファローサポートセンター

お問合せの際は、以下「必要な情報」③~⑦をあらかじめご確認ください。

### 電話でのお問い合わせ先

【電話窓口】 東京第一センター 03-5781-7260 月~金9:30~19:00 土9:30~18:00 東京第二センター 03-5365-3101 月~金9:30~19:00 ±9:30~18:00

050-3101-0084 月~金9:30~19:00 ±9:30~18:00 052-619-1188 月~金(祝日除く)9:30~17:00

手紙でのお問い合わせ先 住所 〒457-8570 名古屋市南区豊田3-3-5

**4 修理は以下へご依頼ください**。 ※修理に送られる際、弊社への事前連絡は不要です。

※電話番号のお掛け間違いがないようご注意ください。

バッファロー修理センター 保証書について 修理送付前に本製品添付の保証書記載の保証契約約款をよくお読み下さい。 修理web予約 弊社ホームページより修理のweb予約、受付けた修理品の状況確認が可能です。

http://buffalo.jp/shuri/

送付先住所 〒457-8570 愛知県名古屋市南区豊田3-3-5 株式会社バッファロー修理センター受付宛

052-698-7330 ※ご依頼の修理品に関するお問合せのみ承っております。 電話番号 月~金(祝日を除く) 9:30~12:00 13:00~17:00

送付いただく物 本製品、本製品付属品、保証書(原本)、修理票(\*)

\*修理票は弊社ホームページよりダウンロード可能です。修理票を添付できない場合は、

以下「必要な情報」を記載した資料を製品と一緒にお送りください。 【注意事項】 ※発送は宅配便等控えが残る方法にてお送りください。控えが残らない郵送は固くお断りします。 ※修理依頼時の送知は、送り主様の負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故においては、 弊社は責任を負いかねます。輸送会社に保証していただくなどの措置をお取りください。

※ハードディスク、フラッシュメモリ等の記憶装置内のデータは保証できませんので、修理に送付 される前に予めお客様にてバックアップをとっていただきますようお願いします。 ※AirStation、BroadStation、LinkStation、TeraStationは、修理の際に出荷時の状態に戻す為、

設定内容(接続ユーザ名/バスワード/無線暗号キー(WEP)等)を消去します。 修理完了後、再度設定が必要となりますので、ご送付前に必ず設定内容を控えてください。 ※修理期間は、製品の到着後10日程度(弊社営業日数)を予定しております。

5 ユーザ登録について

弊社ホームページ (https://online.buffalo.jp/) でユーザ登録が可能です。 ※ユーザ登録された方には、弊社製品に関する情報をお届けします。

### 必要な情報

①返送先(氏名・住所・電話番号(内線)・FAX番号) ⑤具体的な症状/エラーメッセージ ②平日昼間の連絡先

⑥発生状況(初めから・ある日突然等) 発生頻度(必ず、時々、時間が経つと等)

(4)

④バッファロー製品のシリアルナンバー

This product supports only Japanese language

(氏名・住所・電話番号(内線)・FAX番号) ⑧製品以外の添付品(ACアダプタ、ケーブルなど) ※受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。最新の内容は、弊社ホームページでご確認ください。

This product supports Japanese language.

This product supports Japanese language Operating Systems ONLY.

はじめにお読みください 2006年2月24日 初版発行 発行 株式会社バッファロー

PY00-31256-DM10-01 1-01 C10-009



DVDライティングドライブ~簡単接続ガイド~

# はじめにお読みください

# 本製品を取り付けます。

あらかじめユーティリティCDに収録されているマニュアル[(製品名)].pdf のセットアップの手順を印刷しておくことをおすすめします。

ドライブ上面に本製品のシリアルNo.が記載されています。パソコンに取り付ける 前に保証書(本製品を梱包している箱に記載)へ記入しておいてください。

### 1 パソコン→周辺機器の順に電源スイッチをOFFにします。

- 参照 パソコンのマニュアル、周辺機器のマニュアル
- 2 パソコンの電源ケーブルとカバーを取り外します。
  - 参照 パソコンのマニュアル、周辺機器のマニュアル
- 3 本製品をパソコンに接続します。


参照 パソコンのマニュアル

パソコンのカバーの取り外し方、パソコンに取り付ける位置など

マニュアル[(製品名)].pdf

本製品の取り付け(ネジ止め4個所)、ジャンパ設定、電源コネクタ、ATAPIコネクタの接 続方法など

※縦置き(垂直)で設置したときは、8cmサイズのメディアは使用できません。 ※本製品背面のジャンパスイッチでマスタ/スレーブの設定を行う必要があります。



4 電源ケーブルとカバーを元どおり接続します。

参照 パソコンのマニュアル


以上で取り付けは完了です。

# 付属ソフトウエアをインストールします。

↑ 付属のユーティリティCDをパソコンにセットします。

「簡単セットアップ」が起動します。 ※起動しないときは、ユーティリティCD内に収録されている。 ダブルクリックしてください。

2 簡単セットアップメニューからインストールするソフ トウェアを選択し、[開始]をクリックします。



以降は、画面のメッセージに従ってセットアップをすすめてください。

DVD-RAMメディアを使用するには(DVD-RAM対応製品のみ)

DVD-RAMメディアを使用するには、「DVD-RAMドライバ&フォーマッ タ」または「Sonic DLA」をインストールする必要があります。製品によっ て付属しているソフトが異なりますので、ご注意ください。インストール は、上記の手順で行うことができます。

※本紙はDVDドライブ共通の説明を記載しています。お使いの製品がDVD-RAM に対応していないことがございますので、仕様をご確認ください。

### 以上でセットアップは完了です。

各ソフトウェアについての概要は、P2「付属ソフトについて」をお読みください。

必ずお読みください

付属のユーティリティCDには、本製品のマニュアル (PDFファイル)と困った ときは(PDFファイル)、仕様(PDFファイル)が収録されています。

収録されている「マニュアル」や「困ったときは」は、セットアップ時にデスクトッ プにコピーされるPDFファイルと同一のものです。



- ① 付属のユーティリティCDをパソコン にセットします。簡単セットアップが 起動します。
- ② 表示したい項目を選択し、[開始]を クリックします。 マニュアルが画面に表示されます。

※画面はお使いの製品によって異なります。

- ミマニュアルを読むには、Acrobat ReaderまたはAdobe Readerがパソコ ンにインストールしてある必要があります。Acrobat Readerは簡単セッ トアップからインストールできます。
- 《 Acrobat ReaderまたはAdobe Readerの使いかたは、ヘルプを参照し てください。
- 画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。

### ●パッケージ内容について

パッケージ内容は、本製品を梱包している箱に記載されています。万一、不足している ものがありましたら、お買い求めの販売店までご連絡ください。

刷されています。本製品の修理をご依頼いただく場合に必要となりますので、大切に保

※別紙で追加情報が記載されているときは、必ず参照してください。

## 本製品の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームペー

ジ(buffalo.jp)をご参照ください。 また、ユーティリティCDにも仕様(PDFファイル)が収録されています。上記「必ずお読み ください」の手順で表示してください。

### ●書き込み動作確認メディアについて

弊社にて書き込み動作を確認したメディアは、弊社ホームページ(buffalo.jp)から[対応情 報]→[DVDドライブ対応メディア一覧]の順にクリックすると表示されます。 また、ユーティリティCDに収録されている仕様(PDFファイル)でも確認できます。上記「必

ずお読みください」の手順で表示してください。 ※対応していないメディアを使用した場合、メディアの品質により正常に書き込みできな

いことがあります。また、書き込みを行う際は、書き込み速度に対応したメディアを使用

(1)

# 付属ソフトについて

本製品に付属している各ソフトウェアの概要、お問い合わせ先について説明します。各ソフトは、簡単セットアップのメニュー(本製品に付属しているCDをパソコンにセットすると起動)からインストールできます。 ※お使いのOSに対応していないソフトはインストールできません(簡単セットアップのメニューに表示されません)。

# **Roxio Easy Media Creator Basic** (WindowsXP/2000のみ)

Roxio Easy Media Creator Basic は、Creator Classic、Disc Copier、Label Creatorを総合したソフトウェアパ ッケージです。各ソフトの概要は以下のとおりです。

**Creator Classic**は、DVD・CDライティングソフトです。DVD-R/RW(DVD+R/RW)やCD-R/RWへのデータの保存、音楽CDの 作成、DVDやCDのバックアップなどができます。DVD-RAMへの書き込みに対応したドライブではDVD-RAMへデータを保存することもできます。また、書き込みを行うときにメディアを暗号化することができます。暗号化したメディアはパスワードを入力しないと書き込んだデータが見えないため、データの保護に最適です。

Disc Copierは、DVD・CDコピーソフトです。2層のDVD-VIDE0を1層のDVDメディアにコピーすることもできます(コピ -保護されているDVD・CDのコピーはできません)。

Label Creatorは、ラベル作成ソフトです。メディアやケースのラベルを作成することができます。

ソフトウェアのインストール後、ヘルプを参照してください。ヘルプは、以下の手順で起動できます。 ① [スタート] - [ (すべての) プログラム] - [Roxio Easy Media Creator Basic Edition] をクリックし て、Roxio Easy Media Creatorを起動します。

「アプリケーション」からヘルプを表示するソフトをクリックします。 -③ソフトが起動したら、 [ヘルプ] - [(ソフト名)ヘルプセンター] をクリックします。

### ● お問い合わせ先

株式会社バッファローでは、付属ソフトに関するお問い合わせは承っておりません。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ先 ロキシオ・サポートセンター

**インターネット** http://www.roxio.co.jp/support/index.html (サポートTOPページ)

電話 03-5441-7460

※最初のご連絡から90日間、無償にてインストールやトラブルに関するお問合せを承ります。 91日以降のお問合せや操作方法・ノウハウのお問合せは有償となりますのであらかじめご

受付時間 10:00~12:00、13:00~17:00(土日祝日を除く)

E-mail 以下のロキシオ・サポートセンターホームページのメールフォームをご利用ください。 http://www.roxio.co.jp/support/oem/buffalo/index.html

※最初のご連絡から90日間、無償にてインストールやトラブル、操作方法、ノウハウに関す るお問合せを承ります。91日以降のお問合せは承っておりませんのであらかじめご了承く

ユーザー登録 Easy Media Creatorを起動した後、「ツール」の[Roxio登録]をクリックするとユーザー登録の画面が表示されます。画面に従ってユーザー登録を行ってください。

# RecordNow! (WindowsMe/98SEのみ) / **DLA / SimpleBackup**



**Sonic RecordNow!** は、DVD・CDライティングソフトです。DVD-R/RW(DVD+R/RW)やCD-R/RWへのデータの保存、音楽CD の作成、DVDやCDのバックアップなどができます。また、DVD-RAMへの書き込みに対応したドライブではDVD-RAMへデー 夕を保存することもできます。

**Sonic DLA** は、パケットライティングソフトです。フロッピーディスクやMOのように、ファイル単位でのデータを DVD-R/RW(DVD+R/RW)メディアやCD-R/RWメディアに書き込む際に使用します。DVD-RAMへの書き込みに対応したドライ プでは、DVD-RAMメディア用のUDF2.0フォーマッタ8ドライバもインストールされますのでDVD-RAMメディアも同様に使

Sonic SimpleBackup は、システム全体や任意のフォルダやファイルのバックアップと復旧ができます。

**Sonic MyDVD**は、オーサリングソフトです。DVキャプチャーからオーサリング、DVDビデオの作成ができます。また カット編集などの簡単な動画編集もできます。

**Sonic CinePlayer**は、プレーヤーソフトです。DVDビデオやDVD-VR(ビデオレコーディング)、ビデオCDメディアの再生ができます。また、CPRMを含んだ(DVDレコーダで1回だけ録画可能な番組を録画した)DVD-RW/RAMメディアを再生

※DVD-RAMメディアの再生するには、DVD-RAMに対応したドライブが必要です。

※CPRMを含んだDVD-RW/RAMメディアを再生するには、インターネットに接続できる環境が必要です。 Roxio Express Labelerは、ディスクラベルやディスクケース用折込カードの作成ソフトです。また、Labelflash対 応メディアを使用すれば、ディスクのレーベル(ラベル)面に直接イラストなどを描画できます。

※WindowsXP/2000をお使いの場合は、必ずRoxio Easy Media Creator Basicもインストールしてください。インストールさ れていないと、Labelflash対応メディアへ描画できません。

ソフトウェアのインストール後、ヘルプを参照してください。ヘルプは、以下の手順で起動できます。

[スタート]-[(すべての)プログラム]-[Sonic]-[RecordNow!]-[RecordNowのヘルプ]を選択します。

### Sonic DLA

[スタート]-[(すべての)プログラム]-[Sonic]-[DLA]-[DLAへルプ]を選択します。

### Sonic SimpleBackup

[スタート]-[(すべての)プログラム]-[Sonic]-[Simple Backup]-[Simple Backup]を選択します。Simple Backup画面の ウィザード指示にしたがって操作してください。

--[(すべての)プログラム]-[Sonic]-[MyDVD LE]-[MyDVD LEの起動]を選択してMyDVDを起動した後、[へ ルプ]ボタン( 🕜 )をクリックしてください。

[スタート]-[(ずべての)プログラム]-[Sonic]-[CinePlayer]-[CinePlayerの起動]を選択してCinePlayerを起動し で表、画面上で右クリックし、[ヘルプ]-[CinePlayerヘルプ]を選択してください。

### Roxio Express Labeler

[スタート]-[(すべての)プログラム]-[Roxio]-[Express Labeler]を選択してExpress Labelerを起動した後、画面 下の[ヘルプ]ボタンをクリックしてください。

### ● お問い合わせ先

株式会社バッファローでは、付属ソフトに関するお問い合わせは承っておりません。あらかじめご了承ください。

### お問い合わせ先 ソニック・ソルーションズ株式会社 ソニックサポートセンター

インターネット http://www.sonicjapan.co.jp/ 電話 03-5232-6400 (RecordNow!/DLA/SimpleBackup専用)

**03-5232-5065** (MyDVD/CinePlayer/Express Labeler専用)

受付時間 月~金 10:00~12:00、13:00~17:00 土日、祝祭日、年末年始、ソニック・ソルーションズ社特別行事日除く)

以下のソニック・ソルーションズサポートホームページのメールフォームをご利用ください。 http://www.sonicjapan.co.jp/support/

ユーザー登録 以下のURLからユーザー登録を行ってください。 http://www.sonic.japan.co..ip/register/register.html

※WindowsXP/2000をお使いの場合、Roxio Easy Media Creator Basicのユーザ登録をすると Sonic DLA、Sonic SimpleBackupもサポート対象とされます。 ※WindowsMe/98SEをお使いの場合、Sonic RecordNow!のユーザ登録をするとSonic DLA、 Sonic SimpleBackupもサポート対象とされます。

# SecureLockWare (WindowsXPのみ)

SecureLockWare は、DVD-RAMメディア用のAES暗号化ソフトです。SecureLockWareでDVD-RAMメディアを暗号化して おけば、DVD-RAMメディアにすべてのデータが自動的に暗号化されます。暗号化されたデータの読み出しにはパスワー ドが必要となるため、万一、紛失や盗難にあった場合でも外部へのデータ流出を防ぐことができます。

### ● 使いかた

SecureLockWareのマニュアルを参照してください。SecureLockWareのマニュアルは、簡単セットアップのメニュー (本製品に付属しているCDをパソコンにセットすると起動)から表示できます。

株式会社バッファロー サポートセンター (P4参照) へお問合せください。

# 体験版 (WindowsXP/2000のみ)

DVD-Video、DVD±VR、VideoCD、SVCDなど映像ディスクの高速·高品質コピーが可能なユーティリティ・ソフトです。体 験版のため、インストール後30日間のみ使用できます(期間中は全ての機能を試用できます)。

ール後、ヘルプを参照してください。ヘルプは、起動後に画面右上の「?」のアイコンをクリックする ことで表示されます。

● 「InterVideo DVD Copy 4 Platinum」優待販売について 付属の体験版 InterVideo DVD Copy 4 からアクセスできるBUFFALO製品ユーザ様限定の特設ページにて特別価格 でダウンロード版をご購入いただけます。特設ページへは、起動の際に表示されるポップアップ画面より「すぐ に購入」のボタンをクリックしてください。

### ● お問い合わせについて

InterVideo DVD Copy 4 Platinum 体験版に関するお問い合わせは承っておりませんので、あらかじめご了承ください。



ウイルスに加えて新種のネットワークウイルスの検出や駆除、ハッカーからの攻撃を遮断する不正侵入検知機能などを 備えたウイルス対策ソフトです。体験版のため90日間のご利用となります。

ウイルスバスターのガイドブックを参照してください。ガイドブックは、ユーティリティCD内の[VBUSTER]フォル ダにある[Manual]フォルダのGUIDEBOOK.pdfをダブルクリックすると表示されます。

株式会社バッファローでは、付属ソフトに関するお問い合わせは承っておりません。あらかじめご了承ください。 お問い合わせ先 トレンドマイクロ株式会社 営業代表窓口

電話 03-5334-3650 (音声メッセージが流れますので「1番」をご選択ください)

受付時間 平日 9:00~12:00、13:00~18:00 (年末年始を除く)

ウイルスバスターのマニュアルを必ずお読みください。 ウイルスバスターのマニュアルには、ウイルスバスターを使用するための注意事項やインストール方法が記載さ

れています。ウイルスバスターを使用する前に必ずお読みください。 ウイルスバスターのマニュアルは、簡単セットアップのメニュー(本製品に付属しているCDをパソコンにセット すると起動)から表示できます。



※ "蔵衛門" "デジブック"は株式会社トリワークスの登録商標です。

デジタルカメラなどで撮影した画像データから、簡単にオリジナルのアルバムを作成できるソフトです。

### ● 使いかた

ソフトウェアのインストール後、ヘルプを参照してください。ヘルプは、以下の手順で起動できます。 [スタート]-[(すべての)プログラム]-[蔵衛門デジブックPLUS]-[蔵衛門デジブックPLUSヘルプ]を選択します。

### ● お問い合わせ先

蔵衛門デジブックPLUSのテクニカルサポートは、オンラインユーザー登録された方を対象とさせていただきます。 株式会社バッファローでは、付属ソフトに関するお問い合わせは承っておりません。あらかじめご了承ください。

### お問い合わせ先 株式会社トリワークス FAX 03-5468-1250 (24時間受付)

E-mail support@triworks.com (24時間受付)

インターネット くらえもん.com(http://www.kuraemon.com)

# Adobe フォトショップ アルバムミニ

# Photoshop Album 2.0 Mini (WindowsXP/2000/Meのみ)

※Adobe、Adobeロゴ、Acrobat、Photoshop AlbumおよびReaderは、アドビシステムズ社の米国ならびに他の国における 商標または登録商標です。

デジタルカメラなどから取り込んだデータを補正したり、整理することができます。

### ● 使いかた

ソフトウェアのインストール後、ヘルプを参照してください。ヘルプは、以下の手順で起動できます。[スタート]-[(すべての)プログラム]-[Adobe Photoshop Album Mini]を選択します。Photoshop Album Mini起動後、メニューから ヘルプ]-[Adobe Photoshop Album Miniヘルプ]を選択してください。

### ● お問い合わせ先

株式会社バッファローでは、付属ソフトに関するお問い合わせは承っておりません。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ先 アドビシステムズ カスタマーインフォメーションセンター インターネット http://www.adobe.co.jp/support/products/photoshopalbum.html Photoshop Albumのサポートwebサイト(サポートデータベース)

電話 03-5350-0407 (製品概要や機能説明、アップグレード方法や価格のみの窓口です) 受付時間 月~金 9:30~17:30 (土日、祝祭日、Adobe社定休日除く)

http://support.adobe.co.jp/をご確認ください。 \*\*\* Photoshop Album 2.0フル版ヘアップグレード購入後、製品に添付されている無償サポート(ファーストコールから90日間)をご利用いただけます。

### 付属ソフトのサポートについて

付属ソフトのサポートは各ソフトウェアメーカーにて承っております。ソフトウェアのユーザー 登録は必ずしてください。 ※ 株式会社バッファローでは、SecureLockWare以外のソフトのお問い合わせは承っておりません。あらかじめご了承ください。

# 安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために 守っていただきたい事項を記載しました。

正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、 本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事

パソコンの故障/トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製 品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

### 使用している表示と絵記号の意味

### 警告表示の意味

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らない **警告** と、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考 **注意** この表示の注息争項を可りない えられる内容を示しています。

絵記号の意味 △ ○ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

警告・注意を促す内容を示します。(例: 🖍 感電注意) してはいけない事項(禁止事項)を示します。(例 : 🕦 分解禁止)

しなければならない行為を示します。(例 : <page-header> プラグをコンセントから抜く)

パソコンの使用直後は、パソコン内部の部品に手を触れないでください。 特にCPUやVCAチップが高温になっており、手を触れるとやけどをする恐れがあります。パソコンの電源スイッチを OFFにした後、30分以上たってから作業することをおすすめします。

本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが 提示する警告や注意指示に従ってください。

本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。 火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあ 分解禁止

電源ケーブルは、完全に差し込んでください。 差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。

スイッチをOFFにし、ACコンセントから電源プラグを抜いてください。 電源プラグを 電源プラグがコンセントに接続されたまま、取り付け/取り外しを行うと、感電および故障の原因となります。

本製品の取り付け/取り外しをするときは、本製品およびパソコン、周辺機器の電源

小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人

電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を 配置してください。

濡れた手で本製品に触れないでください。

の監視、指導のもとで行うようにしてください。

電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていな くても、本製品の故障の原因となります。 煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 電源プラグを 弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。 風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。 火災になったり、感電や故障する恐れがあります。

使用禁止 本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内

**電源ブラグを** そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまた **抜く** は、お買い求めの販売店にご相談ください。 レーザー光線を直視しないでください。

強制

トレーを開けて中をのぞいたり、本製品を分解しないでください。レーザー光線が目に入ると視覚に障害を及ぼす

部に入ってしまったら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。

# **注意**

静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミ サッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。 人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります

パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各機器のマニュアルをよく読んで、各メーカー の定める手順に従ってください。

本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。 本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。

次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに 悪影響を及ぼすことがあります。

・強い磁界、静電気が発生するところ ・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ

ほこりの多いところ →故障の原因となります。 振動が発生するところ →けが、故障、破損の原因となります。 →転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。 平らでないところ

・ 直射日光が当たるところ →故障や変形の原因となります。 ・火気の周辺、または熱気のこもるところ →故障や変形の原因となります。 →故障や感電の原因となります。 漏電、漏水の危険があるところ

本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパ ソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内(ハードディスク等)の すべてのデータをMOディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。 誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小

バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじ

各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてください。また、各接続コネクタ

には手を触れないでください。 故障の原因となります。

メディアは次の点に注意して大切にお使いください。

・シンナーやベンジン等の有機溶剤を使ってお手入れをしないでください。 汚れは、少量の水で湿らせた柔らかい布で拭き取ってください。必ず、中心から外側へ向って軽く拭き取ってく

・表面に傷を付けたり、テープを貼ったり、文字を書いたりしないでください。

・高温、多湿になる場所や、ほこりの多い場所に置かないでください。

・持ち運ぶときは、必ずプラスチックケースに入れて大切に取り扱ってください。

本製品内部で砕けて、けがや故障の恐れがあります。

表面 (レーベル面) に傷を付けないでください。

メディア同士を重ねないでください。

・シールやラベルなどを貼らないでください 定期的にレンズのクリーニングを行ってください。

本製品へのアクセス中は、電源スイッチをOFFにしたり、システムをリセットしたり

トレーに、メディア以外のものを載せないでください。

本製品および周辺機器の故障の原因となります。

トレーを出したまま放置しないでください。 内部にほこりが入り込んで、故障の原因になります。

けがの恐れがあります。

注意 メディアを入れたまま移動しないでください。

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。



・直射日光を当てないでください。

表面に手を触れないでください。
 両端を持つか、縁と中央の穴をはさむようにして持ってください。

ひびわれや変形、補修したメディアは使用しないでください。

メディアの反射層が剥離する原因となりますので、次のことは行わないでください。

・レーベル面にタイトルなどを書き込むときは、ボールペンなどの先の硬い筆記用具を使用しないでください。

本製品内部のレンズ等に、ほこりやたばこの煙等が付着し、メディアの再生が正常にできなくなったり、書き込みができなくなることがあります。市販のレンズクリーニングキットで、定期的にレンズのクリーニングを行ってく

シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。

本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、か

パソコンおよび周辺機器の電源スイッチがONの状態で、フラットケーブルの抜き差し をしないでください。

しないでください。

故障や火災の原因になります。

本製品の動作中または、メディアを本製品に入れた状態での移動はしないでください。 メディア、本製品に損傷を与える恐れがあります。移動する場合は必ずメディアを取り出し、電源スイッチをOFF

条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

トレーに手を入れ、挟まないように注意してください。